

ふくらパン屋さん

取扱説明書／料理集

HBH915 [1.5斤用]

お買い上げまことにありがとうございます。
お取り扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。また、取扱説明書は商品の一部ですので、商品の転売譲渡に際しては必ずいっしょに引き渡してください。



もくじ

お使いになる前に

安全のために必ずお守りください	1
使用上のご注意	2
各部のなまえ	3
操作部のなまえとはたらき	4
パンを焼く前に	5

焼き上げまで

焼き上げまでの使用方法	8
タイマーを使う場合	12

山形パンメニュー

食パンメニュー	13
ソフト食パンメニュー	16
フランスパン風メニュー	17
スイートパンメニュー	18
全粒粉パンメニュー	19
マフィン風メニュー	20

でき上がったパンを使ってアレンジしてみよう	23
-----------------------	----

生地づくり

生地づくりの使用方法	24
手づくりメニュー	25
中華まん生地づくりメニュー	41

ジャム

ジャムコースの使用方法・メニュー	42
------------------	----

ご要用の手引き

生地づくりと保存について	43
おいしく食べるために	44
パンづくりのQ&A	45
パンのできばえがおかしいときは	47
修理を依頼する前に	49
こんな表示が出たときは・仕様	50
アフターサービスについて	裏表紙

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要事項を警告、注意に分けて示します。必ずお守りください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

警告



- 本体の水洗いはしない。
感電の原因になります。



- 湿気の多い場所で使用したり放置しない。
感電の原因になります。



注意



- 焼き上げ中、焼き上げ直後は熱いので蒸気口、ふた、本体に顔や手を近づけない。
やけどの原因になります。
特にお子様にはご注意ください。



- 使用中は、壁、カーテンなどから本体を5cm以上はなす。
火災の原因になります。



- 電源はタコ足配線にしない。発熱による火災の原因になります。
- 電源コードをもって電源プラグを抜かない。(必ずプラグを持つ。)コードに傷が付き感電やショートによる発火の原因になります。
- 電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。
感電の原因になります。
- 電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるような状態にしない。(コードが傷みます。)
- 電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。
感電やショートによる発火の原因になります。



分解禁止

- お客様ご自身の修理・改造はしない。
火災や感電の原因になります。
- 修理は販売店へご依頼ください。

使用上のご注意

使用上の注意

- テーブルクロス、じゅうたん、ぐらついた台の上など不安定な所で使わない。



- バンづくり以外には使わない。



- 決められた容量以上で使わない。
焼き上がりが悪くなり、ふたの内側にパンがついてしまいます。



- 使用中にプラグは抜かない。
運転が止まってしまう。再スタートしても焼き上がりません。(P.50を参照してください。)



- ふきんをかけない。
蒸気が出なくなり、ふたの変形や変色の原因になります。



- ふたを開けたままにしない。
ふたを開けたまま使用しますとパンがうまく焼き上がりません。



- パンケースの底を水につけない。
給電口の中に入り回転軸が故障する原因になります。(外側はぬれふきんで拭く程度にして水洗いは内側のみにしてください。)



- パンケースはていねいに扱う。
パンケースを変形させるとパンのできばえに影響します。




使用後は

- 庫内はいつもきれいに。
汚れやパンくずをためたままにしておくと、異臭の原因となります。

- 長期間保管するときは、本体、パンケース、羽根のよれや水分をふきとって十分乾燥させてから保管する。

各部のなまえ



付属品 必ず付属の計量カップ及びスプーンをお使いください。

- 計量カップ (1個)
水などをはかります。
220ml以上を計量する場合は2回に分けてはかってください。
※粉ははかれません。



- 計量スプーン (1個)
(市販の計量スプーンとは異なります)
砂糖などをはかる面とイーストのみをはかる面に分かれています。



容量	容量について			
	スプーン大	スプーン小	1杯	0.5杯
砂糖	8	4	—	—
スキムミルク	6	3	—	—
塩	—	—	4	2
ベーキングパウダー	12	—	—	—
容量	1杯 0.5杯 1杯 0.5杯			
ドライイースト	4.2	3.6	3	2.7

操作部のなまえとはたらき



取消 キー

- 各コースの工程やタイマー予約などの取消に使用します。
- ※スタートさせたあとに取り消すときは、2秒間押し続けてください。

スタート キー

- 各コースの工程やタイマー予約などのスタートに使用します。
- スタート後は行っている調理工程を表示します。
- 表示は「でき上がり」までの時間表示にかかります。

キー

- タイマーをセットする時に押します。
- ▲ 押すごとに10分ずつ進む
- ▼ 押すごとに10分ずつ戻る
- 押し続けると早送りになります。
- ※「スイートパン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」、「ジャム」はタイマーセットができません。

メニュー キー

- メニュー番号を選ぶときに押します。
- ▲ 押すごとにメニュー番号が「1」食パンから順に進みます。
- ▼ 押すごとにメニュー番号が逆送ります。
- スタート後メニュー番号を見たい時は、メニューキーを押すとメニュー番号表示になり、はなすと時間表示に戻ります。

行程表示ランプ
行っている行程が点滅します。

4 フランスパン 1斤5時間、1.5斤5時間10分



★スタートからミックスコールまでの時間
(1)内はミックスコールする時の表示です。

	1斤	1.5斤
フランスパン	85分 (3:35)	85分 (3:45)


5 スイートパン 1斤3時間50分、1.5斤4時間



★スタートからミックスコールまでの時間
(1)内はミックスコールする時の表示です。

	1斤	1.5斤
スイートパン	40分 (3:10)	45分 (3:15)

6 全粒粉パン 1斤3時間50分、1.5斤4時間



★スタートからミックスコールまでの時間
(1)内はミックスコールする時の表示です。

	1斤	1.5斤
全粒粉パン	50分 (3:00)	50分 (3:10)

7 マフィン風 2時間



8 生地づくり 1斤40分～1時間40分、1.5斤45分～1時間45分



※発酵時間はタイマーボタンで調節できます。

★スタートからミックスコールまでの時間

	1斤	1.5斤
生地づくり	15分 (3:00)	20分 (3:10)

※生地づくりは発酵時間が調節できるためミックスコール時の表示は決まっています。

9 中華まん生地づくり 12分




10 ジャム 1時間50分



焼き上げまでの使用方法(1食パン～7マフィン風まで)

1 本体からパンケースを取り出します。

- ハンドルを持ってパンケースのふちにある矢印(ゆるむ)の方向に回し、取り出します。



2 パンケースに羽根をセットします。

- 羽根取り付け軸と羽根の穴の形を合わせ、確実に取り付けます。羽根が浮いているとパンができません。




3 材料を用意します。

- 材料の配合はP.13～P.22の各メニューをご覧ください。

4 パンケースに材料を入れます。

- 次の順序で入れてください。



材料は正しくはかりましょう。
●付属の計量スプーンの場合



材料は、乾いたスプーンで
はかりましょう。

●付属の計量カップの場合



お願い

材料の温度について

- ※ 夏場など室温が高いとき(28℃以上)は、パンのでき上がりが悪くなるので必ず冷水(約5℃)を使い、粉などの材料も冷やしておきます。また、冬場など室温が低い(約10℃以下)ときは、ぬるま湯(約30℃)をお使いください。
- 冷水は、予め冷蔵庫で冷やした水に氷を入ると手軽に5℃以下にできます。

気温とタイマー使用について


- ※ 気温の高いときはタイマーをセットすると、冷やした材料の温度がスタート待ちの間上がってしまいパンのできが悪くなります。
- 1. 本体をできるだけ涼しい場所に置く。
- 2. 材料の水を10ml減らす。
- 3. タイマーセットの時間を短くする。
- これらを組み合わせてできるだけ良い条件でタイマーをセットしてください。

5 パンケースを本体に入れます。

① ハンドルを持って図のように斜めに入れます。

※ パンケースの外側の水分をふき取ってすずかに入れてください。

② パンケースのふちにある矢印(しる)の方向に回し確実に固定します。



6 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。

注意

電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらないでください。感電の原因になります。

○ 上記以外の表示のときは(取消)キーを2秒間押し続けて表示を消してください。



7 メニュー番号と分量を設定します。

○ メニューの表示は1~10まで順番に進みます。押す度にメニュー番号が変わっていきます。

材料配合は下記の各メニューをご覧ください。

食パンメニュー.....P13	ソフト食パンメニュー.....P16
フランスパンメニュー.....P17	スイートパンメニュー.....P18
全粒粉パンメニュー.....P19	マフィンメニュー.....P20



表示の説明

例 食パン1.5斤 焼き色ふつの場合



各メニューの分量表示は1.5斤→1斤の順番で表示されます。

1 食パン



2 早焼きパン(食パン)



3 ソフト食パン



4 フランスパン



5 スイートパン




6 全粒粉パン



7 マフィン



8 生地づくり



9 中華まん



10 ジャム



合計
10メニュー
21コース

8 スタートさせます。


スタート キーを押すとねりが始まります。

○ 表示はでき上がりまでの残り時間にかわり、行っている工程表示ランプが点滅表示します。



スタート後止めたいときは...

(取消) キーを2秒間押し続けてください。(ちょっと触っただけでは止まりません。)



9 パンケースを取り出します。

① プザーが嚙り「でき上がり」の表示が点滅したら(取消)キーを押してください。

② ミトンを使って、パンケースのふちにある矢印(ゆるむ)の方向に回して取り出します。

注意

やけどをしないように取り出してください。



保温について

パンは焼き上がり直後に、取り出した方がバリツとします。すぐに取り出しのできないときのために自動的に1時間保温しますが、焼き上がったパンを本体の中に長時間放置すると表面がべたついたり型くずれすることがありますのでできるだけ早めに取り出してください。

パンケースを取り出すときは必ず(取消)キーを押してください。

10 パンを取り出します。

- パンケースからフランスパン風など固いパンを取り出すときはパンケースの裏側の羽根を少し動かすとパンが取り出し易くなります。




(羽根を回しすぎるとパンに大きな穴があいてしまうので注意してください。)

- パンを取り出すときに金属のヘラなど硬いものを使わないでください。

※ 連続してお使いになるときは、本体が完全に冷えてから(約1時間後)スタートさせてください。



- パンケースを逆さに持ち上下に数回振り、パンを取り出します。



- しばらく網の上などにのせ、冷まします。

△ 注意

本体が熱い間は、中に手や物を入れないでください。やけど、発火の恐れがあります。

11 電源プラグを抜きます。

- 電源プラグをしっかり持って、コンセントから抜いてください。



12 パンケースの中に少し水を入れます。

- 水を入れないでそのまま放置すると羽根が取れなくなることがあります。生地がふやけたら水を捨て、パンケース内面、羽根を洗います。



タイマーを使う場合

- パンケースの取り出しからメニュー番号選びまではP.8~P.9の1~7と同じ手順で行ってください。(※9-1 キーは押しません。)


1 タイマー時間を設定します。

※メニュー番号が表示されていないとタイマーセットはできません。

例

現在の時刻が午後9時で翌朝6時30分に食パン・焼きふつうメニューを焼き上げたいとき、現在の時刻から翌朝6時30分までは9時間30分ありますのでタイマーを9:30 にセットします。

9時間30分後に焼き上がりします。



タイマーセット可能時間

	1斤		1.5斤	
	最短	最長	最短	最長
食パン うすめ	4時間	16時間	4時間10分	16時間
ふつう	4時間10分		4時間20分	
こいめ	4時間20分		4時間30分	
早焼きパン	2時間50分		3時間	
ソフト食パン	4時間50分		5時間	
フランスパン風	5時間10分		5時間20分	
全粒粉パン	4時間		4時間10分	

- △ 押すごとに10分ずつ進みます。
- ▽ 押すごとに10分ずつ戻ります。

2 タイマーをスタートさせます。

- (※9-1) キーを押すとタイマーの工程表示ランプが点滅しスタートします。
- スタートすると焼き上がりまでの残り時間を1分きざみで表示します。

タイマー使用時のご注意

室温の高いとき、タイマーをご使用になりますとパンのでき上がりが悪くなる場合があります。

P.8の「気温とタイマー使用について」を参照してください。



△ 注意

- ※「スイートパン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」、「ジャム」のメニューはタイマーセットができません。
- ※レーズン、野菜、卵、牛乳などを入れてパンを焼く場合、タイマーはご使用にならないでください。(詳しくはP.46を参照してください。)

山形パンメニュー

タイマー タイマーが使えます。
タイマー タイマーを使わないでください。

食パンメニュー

●メニューキーで1食パン又は、2 朝食パンのどちらかを選んでください。
砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、
付属の計量スプーンを目盛に合わせて正確に計量してください。
※ミックスコールド入る材料には★印がついています。(ミックスコールドについてはP.6をご覧ください。)

1又は2 メニュー番号	食パン タイマー	224kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	190ml	280ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

1又は2 メニュー番号	レーズンパン タイマー	251kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	190ml	280ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
★レーズン	大スプーン 50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※レーズンは鉄分が多く貧血の人におすすめ。牛乳
などのたんぱく質と組みあわせると効果的。

1又は2 メニュー番号	くるみパン タイマー	278kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	190ml	280ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 15g	20g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
★くるみ	大スプーン 50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※くるみは粗くきざみます。
※くるみはエネルギー、栄養価とも高い食品です。

カロリー 1.5斤 1/8切あたりのカロリー表
示になっています。

イーストの容量について

イーストをはかる時はイースト専用
スプーンを使用してください。



1又は2 メニュー番号	カレー粉パン タイマー	227kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	190ml	280ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
★カレー粉	大スプーン 1 1/2	2
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

1又は2 メニュー番号	にんじんパン タイマー	224kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	160ml	230ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
すりおろしたにんじん	大スプーン 50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※にんじんは水気が多い場合、軽く水気を切
ってください。

※にんじんに多く含まれているビタミンAは眼病を予
防し、美肌にづくりに欠かせません。

1又は2 メニュー番号	コーヒージャワパン タイマー	278kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	190ml	280ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 15g	20g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
インスタントコーヒー	大スプーン 50g	70g
★くるみ	大スプーン 50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※くるみは粗くきざみます。

1又は2 メニュー番号	ミルクリッチパン タイマー	246kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	70ml	100ml
牛乳	100ml	160ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 1 1/2	2
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
加糖練乳	大スプーン 40g	60g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※牛乳は室温にしておきます。

※牛乳にはカルシウムが多く含まれていて、その吸
収率も小食など比べて2倍程度高くなっています。

1又は2 メニュー番号	野菜パン タイマー	231kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	60ml	80ml
野菜ジュース	100ml	160ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2	3
塩	小スプーン 1 1/2	2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
冷凍ミックスベジタブル	大スプーン 60g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※ミックスベジタブルは解凍し、よく水をき
ってください。

※野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維がたくさ
ん含まれています。野菜パンは色どりがきれいな
だけでなく、お腹を楽しくする働きやがんの予防
を助ける働きがあります。

1又は2 メニュー番号	かぼちゃパン タイマー	230kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	170ml	240ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
ゆでたかぼちゃ	大スプーン 50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※ゆでたかぼちゃは皮をむき、フォークの背
などでつぶします。

※かぼちゃにはカロテンが多く含まれており、体の
調子をととのえます。

1又は2 メニュー番号	コーンパン タイマー	238kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	160ml	230ml
強力粉	280g	400g
コーンミール	大スプーン 10g	20g
砂糖	大スプーン 1 1/2	2
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
缶詰コーン(つぶ状)	大スプーン 50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※コーンはよく水をきってください。

1又は2 メニュー番号	無塩パン タイマー	223kcal
分量 1斤 1.5斤	分量 1斤 1.5斤	
水	190ml	280ml
強力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 2 1/2	3
無塩バター	大スプーン 20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)
(朝食パンの適合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	イースト専用スプーンB 1 (外側の線)

※高血圧などで塩分をひかえたい方に最適です。



1又は2 メニュー番号		231kcal ヨーグルトパン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	150mℓ	200mℓ	
強力粉	280g	400g	
はちみつ	20g	25g	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	20g	25g	
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2	
プレーンヨーグルト	60g	90g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7	(内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1	(すりおろし)
(早焼き/パンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9	1	(内側の線)
		1	(すりおろし)

※ ヨーグルトは、牛乳と変わらない栄養価と、より消化吸収の良い利点を持っています。

1又は2 メニュー番号		226kcal ポテトパン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	160mℓ	230mℓ	
強力粉	280g	400g	
砂糖	大スプーン 1 1/2	2	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	20g	25g	
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2	
ゆでたじゃがいも	50g	70g	
ドライパセリ	大スプーン 1	1 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7	(内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1	(すりおろし)
(早焼き/パンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9	1	(内側の線)
		1	(すりおろし)

※ ゆでたじゃがいもは、フォークの背などでつぶします。

1又は2 メニュー番号		238kcal ほうれん草・ベーコンパン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	170mℓ	240mℓ	
強力粉	280g	400g	
砂糖	大スプーン 1	1 1/2	
塩	小スプーン 1/2	1/2	
マーガリン	20g	25g	
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2	
ゆでたほうれん草	40g	60g	
ベーコン	20g	30g	
結びき黒こしょう	小スプーン 1/4	1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7	(内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1	(すりおろし)
(早焼き/パンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9	1	(内側の線)
		1	(すりおろし)

※ ゆでたほうれん草、ベーコンは細かく切ります。

1又は2 メニュー番号		263kcal チーズパン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	170mℓ	250mℓ	
強力粉	280g	400g	
砂糖	大スプーン 1 1/2	2	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	20g	25g	
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2	
クリームチーズ	70g	100g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7	(内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1	(すりおろし)
(早焼き/パンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9	1	(内側の線)
		1	(すりおろし)

※ クリームチーズは1cm角の大きさに切ります。

1又は2 メニュー番号		232kcal プルーンパン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	170mℓ	250mℓ	
強力粉	280g	400g	
砂糖	大スプーン 1 1/2	2	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	15g	20g	
種ゆきプルーン	50g	70g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7	(内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1	(すりおろし)
(早焼き/パンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9	1	(内側の線)
		1	(すりおろし)

※ プルーンは1cm角の大きさに切ります。

※ 鉄、カルシウム等が多く含まれており貧血ぎみの人におすすめします。

ソフト食パンメニュー ●メニューキーで3ソフト食パンを選んでください。

※ 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンを目盛に合わせて正確に計量してください。

※ ミックスコールで入れる材料には★印がついています。
(ミックスコールについてはP.6をご覧ください。)

3 メニュー番号		239kcal ソフト食パン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	180mℓ	270mℓ	
強力粉	250g	400g	
砂糖	大スプーン 1 1/2	2	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	30g	50g	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8	(内側の線)	
	イースト専用スプーンA	0.7	(内側の線)



3 メニュー番号		252kcal おやつパン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	170mℓ	250mℓ	
強力粉	250g	400g	
砂糖	大スプーン 3 1/2	4	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	30g	50g	
スキムミルク	大スプーン 1	2	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8	(内側の線)	
	イースト専用スプーンA	0.7	(内側の線)

3 メニュー番号		262kcal フルーツミックスパン タイマー	
分量	1斤	1.5斤	
水	160mℓ	240mℓ	
強力粉	250g	400g	
砂糖	大スプーン 2	2 1/2	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	25g	40g	
スキムミルク	大スプーン 1	1	
★ミックスドライフルーツ	50g	70g	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8	(内側の線)	
	イースト専用スプーンA	0.7	(内側の線)

※ ミックスドライフルーツは5mm角に切ります。



フランスパン風メニュー ●メニューキーで4 フランスパン風を選んでください。

※ 砂糖・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンを目盛に合わせて正確に計量してください。

4 フランスパン風 タイマー		192kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	200mℓ 280mℓ	
強力粉	280g 400g	
砂糖	大スプーン 1/2 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	4g 6g	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	

4 ライ麦パン タイマー		200kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	200mℓ 290mℓ	
強力粉	260g 380g	
ライ麦粉	30g 40g	
砂糖	大スプーン 1/2 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	4g 6g	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	

4 ごまパン タイマー		205kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	200mℓ 280mℓ	
強力粉	280g 400g	
砂糖	大スプーン 1/2 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	4g 6g	
いりごま	大スプーン 2 3	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	

4 ふすまパン タイマー		196kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	200mℓ 280mℓ	
強力粉	280g 400g	
砂糖	大スプーン 1/2 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	4g 6g	
ふすま	大スプーン 2 3	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	

※ ゴマにはビタミンEが多く含まれており、お肌の潤いをととのえたり老化防止にも役立ちます。

※ ふすまは健康食品を扱っている店などで購入することができます。

※ ふすまは、小麦の精皮部分をひいたものです。食物繊維などが豊富に含まれています。

4 胚芽パン タイマー		198kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	200mℓ 280mℓ	
強力粉	280g 400g	
砂糖	大スプーン 1/2 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	4g 6g	
小麦胚芽	大スプーン 2 3	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	

※ 小麦胚芽は必ず炒ります。

※ 小麦胚芽は健康食品を扱っている店などで購入することができます。

※ 小麦胚芽は小麦の芽となる部分をひいたものです。小麦胚芽は無糖質、ビタミンが豊富。特にビタミンB1、Eをとるのに最適です。

4 ビールパン タイマー		207kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
一度沸騰させたビール	200mℓ 280mℓ	
強力粉	180g 250g	
薄力粉	100g 150g	
砂糖	大スプーン 1/2 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
ショートニング	4g 6g	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	

※ ビールは一度沸騰させて、室温まで冷まします。

スイートパンメニュー ●メニューキーで5 スイートパンを選んでください。

※ 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンを目盛に合わせて正確に計量してください。

5 スイートパン タイマー		225kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	140mℓ 180mℓ	
卵 (Mサイズ)	1/2個 1個	
強力粉	220g 310g	
薄力粉	30g 40g	
砂糖	大スプーン 3 4	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	25g 35g	
スキムミルク	大スプーン 1 1 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB 1 (内側の線)	

5 ココアパン タイマー		255kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	150mℓ 190mℓ	
卵 (Mサイズ)	1/2個 1個	
強力粉	215g 305g	
薄力粉	30g 40g	
ココア (無糖)	大スプーン 2 3	
砂糖	大スプーン 2 1/2 3 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	15g 20g	
スキムミルク	大スプーン 1 1 1/2	
チョコレートチップ	40g 60g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB 1 (内側の線)	

※ 最近話題のココア。食物繊維がいっぱいです。

5 紅茶パン タイマー		225kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
紅茶液	140mℓ 180mℓ	
卵 (Mサイズ)	1/2個 1個	
強力粉	220g 310g	
薄力粉	30g 40g	
砂糖	大スプーン 3 4	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	25g 35g	
スキムミルク	大スプーン 1 1 1/2	
紅茶の葉 (細かい種)	小スプーン 1 1 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB 1 (内側の線)	

※ 紅茶液は濃めにいれて冷まします。

※ 紅茶にはカフェイン、タンニン(カテキン類)、フラボノイドなどの成分が含まれており、抗酸化作用、虫歯予防、ストレス解消などの効果があります。

5 バナナパン タイマー		236kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	90mℓ 110mℓ	
卵 (Mサイズ)	1/2個 1個	
強力粉	220g 310g	
薄力粉	30g 40g	
砂糖	大スプーン 2 1/2 3 1/2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	25g 35g	
スキムミルク	大スプーン 1 1 1/2	
バナナ	80g 120g	
シナモン	小スプーン 1/2 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB 1 (内側の線)	

※ バナナはフォークの背などでつぶしておきます。

※ ご存知でしたか？バナナにはカリウムが多く含まれておりコレステロールを下げる働きがあります。



全粒粉パンメニュー ●メニューキーで 6 全粒粉パンを選んでください。

- ※ ブラウンシュガー・はちみつ・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせずに正確に計量してください。
- ※ 全粒粉パンは全粒粉の中のふすまや胚芽がグルテンを切って発酵をさまたげるので他のパンと比べて重く小さめのパンになりますが異常ではありません。
- ※ ミックスコールドに入れる材料には★印がついています。(ミックスコールドについてはP.6,7をご覧ください。)

6 全粒粉パン		220kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	170mℓ 250mℓ	
全粒粉	140g 200g	
強力粉	140g 200g	
ブラウンシュガー	大スプーン 2 3	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	20g 30g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1 (外側の線)

★全粒粉は、胚芽やふすまを含めて小麦を丸ごとひいたものです。ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含んでいます。

6 レーズン全粒粉パン		248kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	170mℓ 250mℓ	
全粒粉	140g 200g	
強力粉	140g 200g	
ブラウンシュガー	大スプーン 2 3	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	20g 30g	
★レーズン	50g 70g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1 (外側の線)

6 ハニー全粒粉パン		229kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	160mℓ 240mℓ	
全粒粉	140g 200g	
強力粉	140g 200g	
はちみつ	大スプーン 1 2	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
ショートニング	20g 30g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1 (外側の線)

★はちみつは砂糖にはないビタミン類が含まれており、ビタミンB1、B2などが含まれています。

6 30%全粒粉パン		223kcal
メニュー番号	分量 1斤 1.5斤	
水	180mℓ 260mℓ	
全粒粉	80g 120g	
強力粉	200g 280g	
ブラウンシュガー	大スプーン 2 3	
塩	小スプーン 1 1 1/2	
マーガリン	20g 30g	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1 (外側の線)



マフィン風メニュー ●メニューキーで 7 マフィン風を選んでください。卵がたっぷり入ったアメリカンマフィン風の焼き上がりです。

- ※ 材料はあらかじめ別の容器で粉っぽさがなくなるまで混ぜあわせてからパンケースに入れてください。
- ※ マフィンはイーストを使う山形パンよりも小さめに焼き上がりますが異常ではありません。
- ※ 薄力粉とベーキングパウダーは最初に合わせてふるってから他の材料に加えてください。

7 アメリカンマフィン		203kcal
メニュー番号		
マーガリン	150g	
砂糖	150g	
卵 (Mサイズ)	4個	
牛乳	40mℓ	
薄力粉	320g	
ベーキングパウダー	大スプーン 1	

7 バナナ&くるみマフィン		216kcal
メニュー番号		
マーガリン	120g	
砂糖	120g	
卵 (Mサイズ)	3個	
牛乳	40mℓ	
バナナ	120g	
くるみ	80g	
薄力粉	320g	
ベーキングパウダー	大スプーン 1	

※ バナナはよく熟れたものを使い、フォークの跡がでるまでつぶします。

※ くるみは粗くきざめます。

7 チョコレートマフィン		218kcal
メニュー番号		
マーガリン	150g	
三温糖	120g	
卵 (Mサイズ)	4個	
牛乳	40mℓ	
チョコチップ	60g	
薄力粉	310g	
ベーキングパウダー	大スプーン 1	
ココア	25g	

※ 薄力粉、ベーキングパウダー、ココアを合わせてふるいます。

7 レーズンマフィン		214kcal
メニュー番号		
マーガリン	120g	
砂糖	130g	
卵 (Mサイズ)	4個	
牛乳	40mℓ	
レーズン	120g	
ラム酒	大スプーン 2	
薄力粉	330g	
ベーキングパウダー	大スプーン 1	

※ レーズンにラム酒をふりかけ、しばらくひたしておきます。水気を切ったレーズンを、ふるった薄力粉とベーキングパウダーに加えて軽く混ぜます。

7 オレンジマフィン		191kcal
メニュー番号		
マーガリン	120g	
砂糖	100g	
卵 (Mサイズ)	3個	
オレンジジュース	30mℓ	
ヨーグルト	100g	
オレンジピール	60g	
オレンジキュラソー	大スプーン 1	
薄力粉	320g	
ベーキングパウダー	大スプーン 1	

※ 5mm角程に切ったオレンジピールにオレンジキュラソーをふりかけ、しばらくひたしておきます。水気を切ったオレンジピールを、ふるった薄力粉とベーキングパウダーに加え、軽く混ぜます。

7 抹茶&甘納豆マフィン		210kcal
メニュー番号		
マーガリン	150g	
三温糖	120g	
卵 (Mサイズ)	4個	
牛乳	40mℓ	
薄力粉	300g	
抹茶	20g	
ベーキングパウダー	大スプーン 1	
甘納豆	100g	

※ 薄力粉と抹茶、ベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。そこに甘納豆を加えて軽く混ぜます。

さつま芋マフィン

197kcal

7	メニュー番号
マーガリン	120g
砂糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40mℓ
さつま芋	200g
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

※ さつま芋は皮をむき2cm角に切り、ゆでて冷ましておきます。

※ さつま芋は繊維が多く含まれています。おいしく摂りましょう。

いちじくマフィン

200kcal

7	メニュー番号
マーガリン	120g
三温糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
紅茶液 (濃くだしたもの)	60mℓ
干しいちじく	120g
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
紅茶の葉	大スプーン 1

※ 干しいちじくは細かくきざみます。

※ 紅茶液は濃くだし、冷ましておきます。

※ 紅茶の葉はふるった薄力粉とベーキングパウダーに軽く混ぜます。

キャラットマフィン

182kcal

7	メニュー番号
マーガリン	120g
砂糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
にんじん	120g
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
シナモン	小スプーン 1

※ にんじんはすりおろします。

※ 薄力粉、ベーキングパウダー、シナモンは合わせてふるいます。

マロンマフィン

199kcal

7	メニュー番号
マーガリン	120g
砂糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40mℓ
栗の甘露煮	180g
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

※ 栗の甘露煮は1cm角に切ります。

コーヒーマフィン

211kcal

7	メニュー番号
マーガリン	120g
砂糖	150g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40mℓ
アーモンドダイス	60g
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
インスタントコーヒー (粉末タイプ)	大スプーン 3

※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに、インスタントコーヒーを軽く混ぜます。

アプリコットマフィン

204kcal

7	メニュー番号
マーガリン	120g
砂糖	120g
アンズジャム	60g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40mℓ
干しアンズ	150g
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

※ 干しアンズは細かくきざみ、ふるった薄力粉とベーキングパウダーに軽く混ぜます。

○あっさりタイプマフィン

低カロリーマフィン

128kcal

7	メニュー番号
低カロリーマーガリン	120g
砂糖	40g
低カロリー甘味料	40g
卵 (Mサイズ)	1個
卵白	3個分
牛乳	110mℓ
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

甘さひかえめマフィン

153kcal

7	メニュー番号
マーガリン	100g
砂糖	70g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	140mℓ
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

そば粉マフィン

177kcal

7	メニュー番号
マーガリン	100g
三温糖	80g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	140mℓ
アーモンドスライス	60g
(薄力粉)	200g
そば粉	120g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

※ 薄力粉、そば粉、ベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。

※ そば粉の中にはルチンという物質が含まれており、血管を強くする働きがあります。

緑茶マフィン

146kcal

7	メニュー番号
マーガリン	70g
砂糖	100g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	140mℓ
(薄力粉)	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
緑茶の葉	大スプーン 1

※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに緑茶の葉を加えて軽く混ぜます。

※ お茶にはビタミンCがたくさん含まれています。果ごと食べると更に多くのビタミンCをとることができます。

チーズマフィン

170kcal


7	メニュー番号
マーガリン	70g
砂糖	40g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	150mℓ
クリームチーズ	40g
プロセスチーズ	120g
(薄力粉)	310g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
塩	ひとつまみ
パルメザンチーズ	20g

※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに塩とパルメザンチーズを加えて軽く混ぜます。

※ クリームチーズ、プロセスチーズは1cm角に切ります。



でき上がったパンを使ってアレンジしてみましょう



【カロリー】1人分あたりのカロリー表示になっています。

ベーコンエッグサンド

678kcal

材料 (2人分)

全粒粉パン (厚さ1cm)4枚
卵2個 ベーコンすちり6枚
トマト1個 レタス3枚
バター、サラダ油、塩、黒こしょう 少々

作り方

- ① トマトはへたを取り除いて、厚さ7mmの輪切りに、レタスは細切りにします。
- ② フライパンにサラダ油小さじ1を熱し、トマトを入れ中火で両面を焼き、塩少々をふり、とりします。
- ③ 食パンをトーストし、片面にバターをぬって、2枚にレタスをひきます。
- ④ フライパンにサラダ油小さじ1を熱し、ベーコンを中火で焼き、焼き色がついたら裏返しにして弱火にし、3枚づつまとめてその上に卵を1個づつ割り落とします。
- ⑤ 卵は3分程焼き、塩、黒こしょう各少々をふります。1組づつトマトの上にのせ、残りのトーストをのせます。

チキンサラダサンド

393kcal

材料 (2人分)

食パン (厚さ1.5cm)4枚 レタスの葉2枚
鶏ささみ4本 レモンの輪切り1枚
セロリの茎1/4本分 粒マスタード小さじ1

作り方

- ① ささみは耐熱皿に間かくを少しあけて並べ、塩、こしょう、各少々をふります。レモンの輪切りをのせ、ラップをして電子レンジで2分程加熱し粗熱をとります。セロリの茎はうす切り、レタスは細切りにします。
- ② ささみがさめたら手でほぐしてボールに入れます。セロリとマヨネーズ大さじ2、塩、こしょうを加え全体を混ぜます。
- ③ 食パンの片面にバターをぬり2枚に粒マスタードを小さじ1/2ずつぬります。その上にレタス、チキンサラダをのせ食パンをのせます。

ツナコーンマヨネーズトースト

462kcal

材料 (2人分)

食パン (厚さ1.5cm)2枚
ツナ缶詰 (90g)1缶 ホールコーン缶詰1/2缶
玉ねぎ1/4個 カレー粉小さじ1/2
マヨネーズ大さじ2

作り方

- ① ツナは余分な缶汁を切り取ります。玉ねぎはみじん切りにします。ボールにツナ、コーン、玉ねぎとカレー粉小さじ1/2、マヨネーズ大さじ2を入れてよく混ぜ合わせます。
- ② 食パンにツナコーンマヨネーズを1/2量ずつのせて広げ、オーブントースターに入れて3分程焼きます。

手づくりパンを作しましょう (生地づくりの使用法)

- パンケースの取り出しからメニュー選びまでは、P.8~P.9の1~7と同じ手順で行ってください。

※生地づくりメニューはタイマーセットできません。

※手づくりパンの材料配合はP.25~P.40をご覧ください。そのときメニュー番号が8になっていることを確かめます。

※生地づくりの保存についてはP.43を参照してください。

※ねり時間1斤 20分、1.5斤 25分は固定です。発酵時間はタイマーキーで変更することができます。(5分間隔で20分~1時間20分の間で変更可能です。)

※発酵時間の初期設定は20分になっています。

※発酵時間の目安はメニュー横に表示してあります。

例

生地づくりにて1.5斤 (ねり25分
発酵1時間) を選択する場合。



1 メニューキーで生地づくり1.5斤を選択


2 タイマーキーで発酵時間を1時間に設定します。

※次ページからのメニューはメニュー横の発酵時間を目安に設定してください。



※市販のパンの本などを参考に発酵時間を設定できます。

3 スタートキーを押すとでき上がり時間が表示され、ねりが始まります。



4 生地を取り出します。

- プザーが鳴り、「でき上がり」の表示ランプが点滅したら(例)キーを押し、すぐに生地を取り出します。
- パンケースはふちにある矢印 (ゆるむ) の方向に回して取り出してください。

取り出した生地はP.25~P.40の手づくりメニューに従ってオープンで焼き上げます。

※生地を取り出さないまま放置すると発酵しすぎてパンがうまくできない場合があります。




5 電源プラグを抜きます。

○電源プラグをしっかり持って、コンセントから抜いてください。



手づくりメニュー

フランスパン 発酵 60分




※()内1斤

①マーガリンをぬったボールに生地を取り出し、ラップをして28℃位の場合で30分程休ませます。



④生地を手のひらで軽くたたいた内形にのばします。手前から両手で少しずつ、くるくる巻いて巻き終わりをしっかりつまみます。



②生地がベタつく場合は、打ち粉(強力粉)をします。手のひらで軽くたたいてガス抜きをした生地をスケッパーで6等分(4等分)します。生地を傷めないように手のひらでやさしく丸めます。



生地をいためないように丸めてネ!

⑤クッキングシートを敷いたオープン皿に巻き終わりを下にして並べます。



③ぬれぶきんをかけて20分～30分休ませます。



⑥かたくしぼったぬれぶきんをかけて室温で約60分ゆっくり発酵させます。

約2倍になったらOK。

寒い季節は28℃位を保てるように発酵させます。



イーストの容量について

イーストをはかる時はイースト専用スプーンを使用してください。



【カロリー】1.5斤分1個あたりのカロリー表示になっています。

メニュー番号	分量 1斤 (4個分)	分量 1.5斤 (6個分)	262kcal (8個分)
水	180mℓ	250mℓ	250mℓ
強力粉	200g	280g	280g
薄力粉	80g	120g	120g
砂糖	大スプーン 1/2	1	1
塩	小スプーン 1	1 1/2	1 1/2
マーガリン	5g	8g	8g
レモン汁	少々	少々	少々
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	0.9 (内側の線)

⑦カミソリでななめに3～4mmの深さの切れ目を3本入れます。



⑧200℃に予熱したオーブンに生地を入れ、オープン内と生地につぶりと霧吹きをし、30～35分焼きます。




⑨焼き上がった網の上に置いて冷めます。



ワンポイントアドバイス

- 砂糖や油脂が少なくても備わりますので、できるだけやさしく扱います。
- ガス抜きは、手のひらでたたき程度にしてガスを抜きすぎないようにします。
- 発酵は時間をかけてゆっくり行います。温度が高いと生地がだれてしまいます。

チーズフランス 発酵 60分



メニュー番号	分量 1斤 (8個分)	分量 1.5斤 (12個分)	265kcal (8個分)
水	180mℓ	250mℓ	250mℓ
強力粉	200g	280g	280g
薄力粉	80g	120g	120g
砂糖	大スプーン 1/2	1	1
塩	小スプーン 1	1 1/2	1 1/2
マーガリン	5g	8g	8g
レモン汁	少々	少々	少々
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	0.9 (内側の線)
ピザ用チーズ	120g	160g	160g

①フランスパンの①～⑥まで同様の作業を行ってください。生地は8等分(6等分)にします。



②カミソリで中央に5mm程度の深さの切れ目を入れ、チーズをのせます。




③200℃に予熱したオーブンに生地を入れ、生地とオープン内に霧をたっぷり吹き、20～25分焼きます。



くるみパン

発酵 60分




※()内1斤

- ① 打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取り出します。生地を軽く丸め直して、スケッパーで15等分(10等分)にします。



- ④ 生地を軽く丸め直しクッキングシートを敷いたオープン皿に閉じ口を下にして並べます。霧を吹き32~35℃に保ったオープンで30~40分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK



- ② 生地の表面を張らせるように丸めます。この時、生地が傷まないようにやさしく丸めます。

生地をいためないように丸めてネ!




- ⑤ オープンから取り出し、はさみで十文字に切り込みを入れます。



- ③ かたくしぼったぬれぶきんをかけて約20分休ませます。



- ⑥ 約180~190℃に予熱したオープンで10~15分焼きます。焼き上がったら網の上に置いて冷めます。




※ プザーが鳴ったらくるみをに入れてください。
※ くるみは粗くきざみます。

メニュー番号		分量 1斤 (10個分)	1.5斤 (15個分)
水		170mℓ	260mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
★くるみ		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンB (内側の線)	0.8×2	
	イースト専用スプーンA	1と0.9 (内側の線)	

バターロール

発酵 45分



※()内1斤

- ① 打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取り出します。生地を軽く丸め直して、スケッパーで18等分(12等分)にします。



- ④ 丸い生地をころがして円すい形にして約5分休ませた後、めん棒でうすくのばしてしずく形にします。




- ② 生地の表面を張らせるように丸めます。この時、生地が傷まないようにやさしく丸めます。



生地をいためないように丸めてネ!

- ⑤ 幅の広い方から巻きます。



- ③ かたくしぼったぬれぶきんをかけて約10分休ませます。



- ⑥ クッキングシートを敷いたオープン皿に、巻き終わりを下にして並べます。



メニュー番号		分量 1斤 (12個分)	1.5斤 (18個分)
水		140mℓ	190mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	3 1/2	5
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		40g	60g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB (内側の線)	0.8×2	
	イースト専用スプーンA	1と0.9 (内側の線)	
ぬり卵		1/2個	1/2個

⑦ 表面が乾かない様に霧吹きをして、32～35℃に保ったオーブンで30～40分発酵させます


⑧ 生地表面にぬり卵をぬります。

⑨ 180～190℃に予熱したオーブンで10～15分焼きます。

2～2.5倍にふくらんだらOK




⑩ 焼き上がったらあみの上に置いて冷めます。



ワンポイントアドバイス

- 室温が高いとき（約28℃以上）は、生地がベタつきやすいので、約5℃の冷水を入れてください。

ドーナツ 発酵 45分



メニュー番号		131kcal	
分量 1斤		1.5斤	
水	140mℓ	190mℓ	
卵（Mサイズ）	1/2個	1個	
強力粉	280g	400g	
砂糖	大スプーン 3 1/2	5	
塩	小スプーン 1	1 1/2	
マーガリン	40g	60g	
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8×2 （内側の線）		
	イースト専用スプーンA	1と0.9 （内側の線）	
粉砂糖（飾り用）	適量	適量	
揚げ油	適量	適量	

① 打ち粉（強力粉）を軽くふった台の上に生地を取り出します。

生地をめん棒で約5mmの厚さになるまでのばします。



② 内側に軽く打ち粉（強力粉）をふったドーナツ形で型抜きします。



③ クッキングシートを敷いたオープン皿に並べ32～35℃に保ったオーブンで30～40分発酵させます。

2～2.5倍にふくらんだらOK



④ 160～170℃に熱した揚げ油の中に1個ずつ静かに入れ、全体がキツネ色になるまで揚げます。





⑤ 油をよくきり、粉砂糖をふりかけて仕上げます。



油の温度は生地の残りを入れて、すぐ浮いてくるのが適温です。

ドーナツのいろいろ



クロワッサン

発酵 45分



B メニュー番号		分量 1斤 (12個分)	1.5斤 (18個分)	179kcal
水		150mℓ	220mℓ	
卵 (Mサイズ)		1/2個	1/2個	
強力粉		180g	260g	
薄力粉		100g	140g	
砂糖	大スプーン	2	3	
塩	小スプーン	1	1 1/2	
マーガリン		20g	30g	
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンB	2		
	イースト専用スプーンA		2	
折り込み用バター (1cm角に切る)		100g	150g	
薄力粉		20g	30g	
ぬり卵		1/2個	1/2個	

※ () 内1斤

- ①パンケースから取り出した生地を丸め直し、ラップをして冷蔵庫で約30分休ませます。



- ②折り込み用バターに薄力粉をふるって加え、よくもみ込み冷蔵庫に置いておきます。

粉をよくもみこみます。




- ③①の生地を縦45cm×横30cm (縦35cm×横25cm) の長方形にのばします。

生地がベタつく場合は、打ち粉 (強力粉) をします。




- ④②のバターを親指大につまみ、のばした生地の2/3の部分に等間隔にのせます。

バターがのっていない1/3の部分折りします。



- ⑤バターがのっている1/3の部分を④の上に重ね、3つ折りにします。

ラップに包み冷蔵庫で30分以上冷やします。



- ⑥幅の狭い方を手前になるように置きます。めん棒で生地をのばし、縦45cm×横30cm (縦35cm×横25cm) の長方形にします。



- ⑦のばした生地を⑤と同様に3つ折りにし、ラップをして冷蔵庫で30分以上休ませます。

⑥～⑦をもう一回くり返します。(生地をのばすときは、必ず幅の狭い方が手前になるようにおきます。)

冷蔵庫へ入れてネ!




- ⑧十分に冷やした生地を76cm×22cm (52cm×22cm) のできるだけきれいな長方形にのばします。

生地がやわらかくなりすぎた場合はラップをして冷蔵庫で20～30分休ませ再びのばします。



幅のせまい方を手前にして

- ⑨長方形の長い辺に端から4cm間隔で切り目をいれます。上下の辺の切り目をひとつずつずらして結び二等辺三角形になるように分割します。



- ⑩三角形の底辺に1cmの切り込みを入れ両端を左右にひっぱりながら巻き始めます。



- ⑪細い方を軽くひっぱりながら巻きます。



- ⑫クッキングシートを敷いたオープン皿に並べ、霧吹きをします。

約25℃で60分間発酵させます。

2～2.5倍にふくらんだらOK。




- ⑬ぬり卵をぬり、約210℃に予熱したオーブンで10～15分焼きます。

ぬり卵をぬってオープンへ




クロワッサンの成形



スイートロール

発酵 45分



※イラストは1.5斤分のもので
す。

※() 内1斤分

8 メニュー番号		分量 1斤 (18cmケーキ型1個分)	1.5斤 (21cmケーキ型1個分)
(生地)			
水	140mℓ	190mℓ	1個
卵 (Mサイズ)	1/2個	1個	5
強力粉	280g	400g	5
砂糖	大スプーン 3 1/2	大スプーン 5	1 1/2
塩	小スプーン 1	小スプーン 1 1/2	60g
マーガリン	40g	60g	1 1/2
スキムミルク	大スプーン 1	大スプーン 1 1/2	0.8×2 (内0.8の量)
ドライイースト	イースト専用スプーンB	イースト専用スプーンB 1と 0.8 (内0.8の量)	
(フィリング)			
シナモン	大スプーン 1/2	大スプーン 1/2	3
グラニュー糖	大スプーン 2	大スプーン 3	90g
レーズン	60g	90g	適量
ドレンチェリー	適量	適量	適量
アイシング	適量	適量	適量
ぬり卵	1/2個	1/2個	

- ① 打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取り出します。伸びが悪いときは少し休ませてください。
めん棒で縦45cm×横36cm(縦40cm×横24cm)の長方形にのばします。
この上に巻き終わりになる方を4cm残してシナモン、グラニュー糖、レーズンを均一にちらします。




- ⑤ 焼き上がったら型から出して冷まし、アイシングをかけてドレンチェリーを飾ります。



8 メニュー番号		分量 1斤 (18cmケーキ型1個分)
アイシングの作り方		
粉砂糖	60g	
卵白	1/2個	
レモン汁	少々	

粉砂糖とよく溶いた卵白、レモン汁をねばりがでるまで混ぜます。
(レモン汁がない場合は、粉砂糖と卵白のみでもアイシングができます。)

ピロシキ 発酵 45分



※() 内1斤分

8 メニュー番号		分量 1斤 (10個分)	1.5斤 (15個分)
(皮)			
水	180mℓ	250mℓ	
強力粉	280g	400g	
砂糖	2	3	
塩	大スプーン 1 1/2	大スプーン 2	
マーガリン	15g	25g	
スキムミルク	大スプーン 1	大スプーン 1 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンB 0.8×2 (内0.8の量)	イースト専用スプーンA 1と 0.9 (内0.9の量)	
(具)			
ひき肉	100g	150g	
玉ねぎ (みじん切り)	小1個	中1個	
ゆで卵 (みじん切り)	2個	3個	
春雨 (ゆでて短く切る)	30g	45g	
グリーンピース	30g	45g	
バター	25g	35g	
塩・こしょう	適量	適量	
揚げ油	適量	適量	

- ① 打ち粉(強力粉)をした台の上に生地を取り出します。

生地をスケッパーで15等分(10等分)して軽く丸め、ぬれぶきをかけて約15分休ませます。



- ④ 生地をめん棒で、だ円形にのばします。

- ③ ②の具をのせ、ふちに水をつけてしっかり閉じます。

ふちはしっかりと
とじてネ!



- ② 玉ねぎをバターで炒め、ひき肉、ゆで卵を加えます。春雨、グリーンピースを加えてさらに炒め、塩、こしょうで味をととのえます。



- ⑤ クッキングシートを敷いたオープン皿に④を並べます。

霧吹きをして32〜35℃に保ったオープンで、30〜40分発酵させます。

2〜2.5倍にふくらんだらOK



- ③ 具は冷めたら、15等分(10等分)して丸めておきます。




- ⑥ 約170℃に熱した油でキツネ色に揚げます。

キツネ色に
こんがり



メロンパン 発酵 45分



8 メニュー番号		分量 1斤 (12個分)	1.5斤 (18個分)
(生地)			
水		140mℓ	190mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	3 1/2	5
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		40g	60g
スキムミルク	大スプーン		1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内陸の量)	
	イースト専用スプーンA		1と0.9 (内陸の量)
メロンパンの皮			
バター		100g	150g
砂糖		80g	120g
卵 (Mサイズ)		1個	1 1/2個
バニラエッセンス		少々	少々
薄力粉		230g	350g
ベーキングパウダー	小スプーン	1	1 1/2
グラニュー糖		適量	適量

※薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるいます。

※ () 内1斤分

メロンパンの皮の作り方

- ① バターをクリーム状にねり、砂糖を少しずつ加えながらよく混ぜます。
- ② 白っぽくなった後、卵、バニラエッセンスを加えてよく混ぜます。
- ③ 合わせてふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れ、混ぜます。ラップにくるんで冷蔵庫で約20分休ませます。

メロンパンの作り方

- ① 打ち粉(強力粉)を軽くした台の上に生地を取り出します。生地を18等分(12等分)して丸め、ぬれぶきをかけて10～15分休ませます。
- ② メロンパンの皮を18等分(12等分)して丸めます。生地の上にのせ、手の平で押し直径約12cmの大きさにのばします。




- ③ ①の生地を軽く手の平でつぶして丸め直します。丸め直した生地を②の皮で底の部分を残して包みます。ラップごと手に持って包むときれいに仕上がります。
- ④ スケッパーでスジをつけ、グラニュー糖をまぶします。
- ⑤ クッキングシートを敷いたオープン皿に④を並べます。

霧吹きをして32～35℃に保ったオープンで、30～40分発酵させます。

約180～190℃に予熱したオープンで10～15分焼きます。



あんパン 発酵 45分



8 メニュー番号		分量 1斤 (12個分)	1.5斤 (18個分)
(生地)			
水		140mℓ	190mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	3 1/2	5
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		40g	60g
スキムミルク	大スプーン		1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内陸の量)	
	イースト専用スプーンA		1と0.9 (内陸の量)
あん		300g	450g
けしの実		少々	少々
ぬり卵		1/2個	1/2個

※ () 内1斤分

- ① 打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取り出します。生地を軽く丸め直して、スケッパーで18等分(12等分)にします。
- ② 生地の表面を張らせるように丸めます。この時、生地が傷まないようにやさしく丸めます。
- ③ たたくしぼったぬれぶきをかけて約20分休ませます。



- ④ めん棒で丸くのばし、あんを包みます。
- ⑤ クッキングシートを敷いたオープン皿に、閉じ口を下にして並べます。
- ⑥ ぬり卵をぬり、けしの実をつけ、約180～190℃に予熱したオープンで10～15分焼きます。



胚芽パン 発酵 45分




8 メニュー番号		1.5斤 1本分 分量 1斤 (2本分)	511kcal 1.5斤 (3本分)
水		170mℓ	240mℓ
強力粉		260g	370g
小麦胚芽		20g	30g
砂糖	大スプーン	1	1 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
ショートニング		12g	18g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA	1と0.9 (内側の線)	

※小麦胚芽は必ず炒って冷まします。

※()内1斤分

- ①打ち粉(強力粉)をした台の上に生地を取り出します。
- ②生地を軽く丸め、かたくしぼったぬれぶきんをかけて約15分位休ませます。
- ③生地をめん棒で細長くのします。




生地を軽く丸め直してスクッパーで3分割(2分割)します。




- ④生地を横長に置いて、手前から巻いていきます。巻き終わりをつまみます。
- ⑤クッキングシートを敷いたオープン皿に並べて霧吹きをします。
- ⑥発酵を終えた生地に斜めの切り目を5~6本いれます。

約32℃~35℃に保ったオープンで約40分発酵させます。

約220℃に予熱したオープンで約15分焼きます。



ピザ 発酵 30分




8 メニュー番号		1.5斤 1枚分、1/2枚あたり 分量 1斤 (2枚分)	207.5kcal 1.5斤 (3枚分)
生地			
水		180mℓ	250mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1	1 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA	1と0.9 (内側の線)	
具			
ピザソース		140g	210g
玉ねぎ(薄切り)	中1個	中1 1/2個	
ピーマン(輪切り)	2個	3個	
マッシュルーム(薄切り)		60g	90g
サラミソーセージ(薄切り)		80g	120g
ピザ用チーズ		200g	300g


※()内1斤分

- ①打ち粉(強力粉)をした台の上に生地を取り出します。
- ②ぬれぶきんをかけて約15分休ませます。
- ③クッキングシートの上に生地をのせ、めん棒で直径25cmにのばします。

生地を軽く丸め直して3等分(2等分)します。



- ④のばした生地にフォークで穴をあけます。
- ⑤クッキングシートごと、オープン皿に移します。ピザソースをぬり、具を均一にのせます。
- ⑥ピザ用チーズをのせます。190~200℃に予熱したオープンで約20分、周囲がキツネ色になり、チーズが溶けるまで焼きます。



チーズスティック 発酵 30分



8 メニュー番号		分量 1斤 (16本分)	1.5斤 (24本分)	70kcal
水		180mℓ	260mℓ	
強力粉		280g	400g	
塩	小スプーン	1	1 1/2	
マーガリン		5g	8g	
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2	
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内袋の量)		
	イースト専用スプーンA		1と0.9 (内袋の量)	
粉チーズ		10g	15g	
ぬり卵		1/2個	1/2個	

※ () 内1斤分

- ①打ち粉(強力粉)をふった台の上に生地を取り出します。
- ②生地を表面を張らせるように丸めます。この時、生地が傷まないように、やさしく丸めます。
- ③かたくしぼったぬれぶきんをかけて約15分休ませます。

軽く丸め直して、スクッパーで24等分(16等分)します。



生地をいためないように丸めてネ!



- ④両手でころがしながら約25cmの長さのばしします。
- ⑤クッキングシートを敷いたオープン皿に並べ、霧吹きをします。
- ⑥ぬり卵をぬり、粉チーズをふります。

約30℃に保ったオープンで30~40分発酵させます。

約200~210℃に予熱したオープンで15~20分焼きます。



粉チーズをふってオープンへ。



ベーグル 発酵 30分



※ () 内1斤分

8 メニュー番号		分量 1斤 (10個分)	1.5斤 (15個分)	105kcal
水		170mℓ	240mℓ	
強力粉		280g	400g	
砂糖	大スプーン	1 1/2	2	
塩	小スプーン	1	1 1/2	
サラダ油		10g	15g	
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内袋の量)		
	イースト専用スプーンA		1と0.9 (内袋の量)	

- ①打ち粉(強力粉)をした台の上に生地を取り出します。
- ②生地を表面を張らせるように丸めます。この時、生地が傷まないようにやさしく丸めます。
- ③生地の中央に穴をあけます。生地の中央に指を差し込みます。

生地を軽く丸め直して、15等分(10等分)します。



生地をいためないように丸めてネ!




指を2本入れてくるくる回します。




発酵すると穴は小さくなるので大きめにあけます。



- ④穴をあけた生地をそれぞれ、1個分ずつ切ったクッキングシートの上にのせます。
- ⑤沸騰した湯にクッキングシートごと生地をいれます。クッキングシートがはがれたらすくい出します。
- ⑥クッキングシートを敷いたオープン皿にならべます。



ぬれぶきんをかけ約15分発酵させます。



210℃に予熱したオープンで約10分焼きます。

中華まん生地づくりメニュー

- パンケースの取り出しからメニュー選びまでは、P.8~P.9の1~7と同じ手順で行ってください。

※中華まん生地づくりメニューはタイマーセットできません。

- メニューキーで9 中華まん生地づくりを選んでください。

※中華まんの生地はこの分量以外では作らないでください。水分を少なくするとパン焼き機のモーターに過度に負荷がかかり故障の原因となります。




メニュー番号	9 中華まん生地づくり	
	7割分 (最少量)	10割分 (最大量)
生地		
温水	160ml	210ml
薄力粉	280g	400g
砂糖	大スプーン 1 1/2	大スプーン 2
ベーキングパウダー	10g	15g
サラダ油	大スプーン 1 1/2	大スプーン 2
具		
豚ひき肉	150g	200g
ねぎ (みじん切り)	15cm	20cm
生しいたけ (みじん切り)	3枚	4枚
ゆでたけのこ (みじん切り)	70g	100g
しょうが (みじん切り)	1かけ	1かけ
ごま油	大スプーン 1 1/2	大スプーン 2
しょうゆ	小スプーン 2	大スプーン 1
塩	小スプーン 1/4	小スプーン 1/2
砂糖	小スプーン 1	大スプーン 1
かたくり粉	15g	20g
こししょう	少々	少々

※薄力粉、砂糖、ベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。


※() 内最少量

- ① 具は合わせよく混ぜ、10等分 (7等分) しておきます。



- ② 打ち粉をした台の上に生地を取り出します。

生地を包丁で10等分 (7等分) して軽く丸めておきます。




- ③ 生地を直径10cmくらいののばします。



- ④ のばした生地に具をのせて包みます。



- ⑤ 5cm角に切ったクッキングシートの上と同じ目を下にしてのせ。蒸気の上がつた蒸し器に入れ強火で20分蒸します。



ジャムコースの使用法・メニュー

- パンケースの取り出しからメニュー選びまでは、P.8~9の1~7と同じ手順で行ってください。

※ジャムはタイマーセットができません。

- 1 メニューキーで10 ジャムを選んでください。

材料は洗って皮やヘタをとり1cm角に切ります。

- 1cm角に切った材料と砂糖をパンケースの中に入れ、パンケースをふり、砂糖が材料全体にいきわたるようにします。



- 2 スタートさせます。

- **スタート** キーを押すと、予熱が始まります。
表示はでき上がりまでの残り時間になります。



- 3 ジャムを取り出し電源プラグを抜きます。

- ブザーが鳴り「でき上がり」の表示が点滅したら
電源 キーを押してパンケースを取り出しジャムをゴムベラなどで取り出してください。

※ジャムの保存は冷蔵庫で1週間が目安です。



ジャム

※100gあたりのカロリーになっています。

メニュー番号	10 ジャム	
	101kcal	
いちごジャム		
いちご (1cm角に切る)	700g	
砂糖	200g	
レモン汁	大スプーン 2	
10		
メニュー番号	10 キュウイジャム	
	116kcal	
キュウイ (1cm角に切る)	700g	
砂糖	200g	



生地づくりと保存について

●この料理集以外の生地を作るには

市販のパンの本などを参考にして生地を作ることもできますがその場合は1斤 250g～330g、1.5斤 330g～400gの範囲にしてください。

●余った生地の保存方法

でき上がった後すぐ余った生地を軽く丸めなおし、2重のポリ袋に入れ、口をしっかりとしばり冷蔵庫に入れてください。
使う時は手のひらで軽くつぶし、まるめなおしてから使います。
(保存は12時間まで)

2重のポリ袋に
入れてネ。



●作った生地を使って朝に焼きたてのパンを食べるには


バターロール

成形したあと短め(20～30分)に発酵させてからバットに並べラップをして冷凍します。凍ったものはビニール袋にまとめて保存できます。焼くときは30～35℃で解凍してからゆめ卵をし、170℃～200℃に予熱したオーブンで焼きます。



ピザ

平たくのばした生地をラップで包んで冷凍します。焼くときは解凍しないで具をのせ、180℃～200℃に予熱したオーブンで約15分間焼きます。



おいしく食べるために



上手に焼きあげるワンポイント

●材料は新鮮なものを。

●粉は湿気が苦手です。製造年月日の新しいものを選びましょう。



●材料は正確に。

●付属の計量カップ、スプーンや料理用はかりを使って正確にはかりましょう。



●イーストについて。

●開封後は密封して冷蔵庫または冷凍庫へ保存してください。



●室温・水温に注意しましょう。

●室温、水温はパンのできばえに影響します。特に夏場は、涼しい所で必ず冷水(約5℃)を使いましょう。



おいしく食べるワンポイント

●焼き上がったら。


●すぐに取り出し、蒸気を逃がしましょう。
●人肌程度にさめたら、ラップに包むか、ビニール袋に入れて乾燥を防ぎます。
●パンを切るときは、人肌程度に冷めてからパン切りナイフを使って切ってください。
●3～4日程度ならラップで包むかビニール袋に入れて冷蔵庫で保存してください。



●長期の場合は同じようにして冷凍庫で保存してください。

●食べるときは。

●そのまま食べても、もちろんおいしくいただけます。
●トーストすれば「サクッ」とした歯ざわりでいっそうおいしくいただけます。



焼き色が濃いときは

●スキムミルクを大スプーン1/2～1 1/2減らしてください。
●砂糖を1/4～半量減らしてください。このときパンは少し小さくなります。



パンづくりのQ&A

材料について

Q 取扱説明書に書かれている分量より多い(少ない)量でパンは作れないのでしょうか?

A 量が多いとパンがパンケースからあふれる場合があります。量が少なくなるとうまく焼き上がらない場合があります。取扱説明書どおりに作りましょう。



Q スキムミルクのかわりに牛乳を使ってもかまいませんか?

A 牛乳を入れた分だけ水を減らしてください。ただし、牛乳が変質することがありますので、タイマーでは使用しないでください。



Q マーガリンのかわりにバターを使ってもかまいませんか?

A かまいません。ただし、マフィン風のように多く使用する場合は、あらかじめ冷蔵庫から出し、やわらかくしてからお使いください。



Q 国内メーカーのドライイーストの代わりに、外国メーカーのドライイーストや天然酵母を使ってもかまいませんか?

A ・外国メーカーのドライイーストについて
外国メーカーのドライイーストは、国内メーカーのドライイーストとは性質が異なるためパンがうまくできない場合があります。必ず国内メーカーのドライイーストをお使いください。
・天然酵母について
天然酵母は天然の食物(レーズン、穀物等)を発酵させて作る酵母です。使用するためには、元種を2~3日間かけて作り、パンに入れて使用します。パンの出来具合は元種の種類や出来、また、室温や湿度などの環境によって影響されます。パン焼き機では発酵状態を見ながらパン作りの工程を調整できないので、天然酵母は使用できません。

タイマーについて

Q なぜ16時間しかセットできないのですか?

A 材料が変質したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるからです。特に夏場はタイマーの時間を短くセットしてください。



Q なぜ「スイートパン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」「ジャム」ではタイマーセットができないのですか?

A 生地が変質したり、発酵しすぎたりすることがあるからです。



Q なぜレーズン、野菜、卵、牛乳を入れてタイマーセットができないのですか?

A 野菜、卵、牛乳などの入ったパンは腐敗することがあります。レーズンの入ったパンは粒がづぶれて十分に膨らまないことがあります。

でき上がりについて

Q パンに変なおいがつくときがあるのはなぜですか?

A イーストの量が多すぎたり、古い小麦粉やにのびる水を使うとパンに変なおいがつくときがあります。




Q パンの内部に大きな穴があるのはなぜですか?

A ガス抜きのときに気泡が1か所に集中してしまう場合があります。そのまま焼かれてしまったためです。ただし、味には変わりありません。



Q パンの高さ、形、焼き色を作るたびに異なるのはなぜですか?


A パンは生きものなので室温、材料の質、計量誤差、タイマー設定時間、粉の種類、イーストの種類などで、高さ、形、焼き色が変わります。



作り方について

Q 材料を入れる順番があるのはなぜですか?

A タイマーを使うとき、運転する前にイーストが水に触れると発酵が進んでしまい、パンがうまくできない場合があります。



Q 夏場に冷水(約5℃)、冬場にぬるま湯(約30℃)を使うのはなぜですか?

A 生地の発酵温度は28℃前後が適当です。夏場は生地の温度が高くなるので冷水を入れ、冬場は生地の温度が低くなるのでぬるま湯を入れます。(P.8「材料の温度について」を参照してください。)



イ) 瀬田の土手町

47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

修理を依頼する前に

「故障かな?」と思ったときは、次の点をお確かめください。


- 次の点検をしてもなお不具合が生じる場合は、お買い上げの販売店でご相談、点検をご依頼ください。
- ご自分の分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

本体がちょっとおかしい

| こんなときに
お調べいただくこと | (スタート) キーを押しても動かない | タイマーセットがうまくいかない | 蒸気口やふたの周囲からわずかに煙が出る | パン生地がねりがでず、焼きたてのふくらみがでない | 焼き上がったパンの中に羽根が落ちていない | 途中で止まっていた | 参照ページ |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 電源プラグが抜けていませんか | ○ | | | | | | 9 |
| 庫内が高温になっていませんか (E: 01を表示) | ○ | | | | | | 50 |
| メニューを選びましたか | ○ | | | | | | 9 |
| タイマーのセット方法をまちがえていませんか | | ○ | | | | | 12 |
| 「スイートパン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」、「ジャム」のコースを選んでいませんか | | ○ | | | | | 12 |
| 材料がヒーターの上にこぼれていませんか | | | ○ | | | | |
| 羽根をつけ忘れていませんか | | | | ○ | | | 8 |
| 羽根を確実に取り付けましたか | | | | | ○ | | 8 |
| 水の量は適切でしたか | | | | ○ | | | |
| セット時間をまちがえていませんか | | | | | | ○ | 12 |
| 電源プラグを抜いたり、(取消) キーをさわりましたか | | | | | | | ○ 50 |
| 停電がありませんでしたか | | | | | | | ○ 50 |

こんな表示がでたときは

○ (スタート) キーを押したら




E:01が点滅します。

- パン焼き機の内部が高温 (38℃以上) になっている。
- 焼き上げ直後再び使用すると起こります。

ふたを開けてパンケースを取り出し、冷ましてください。
E:01が消えたら(スタート)キーを押してください。

○使用中に





表示が点滅しています。

- 使用中に停電があった。
途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが切れた場合も含まれます。

生地を取り出し、新しい材料で最初からやり直してください。

○でき上がったら



- ねり、発酵中にパン生地温度が適温より高かった。

- ねり、発酵中にパン生地温度が適温より低かった。
(寒冷地で発生することがあります。)

次からはパン作りに適した温度 (15~28℃) の場所でお使いください。

上記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店でご相談、点検をご依頼ください。

仕様

| | | |
|-------------|-------------------|------|
| 形 式 | HBH915 | |
| 電 源 | 100V (50/60Hz) | |
| 消費電力 | ヒーター | 430W |
| | モーター | 100W |
| | 50Hz | 90W |
| 粉 (強力粉) の容量 | 400g (食パン) | |
| 食 パ ンの 形 | 山形パン | |
| タ イ マ ー | 16時間まで | |
| 安 全 装 置 | 温度ヒューズ (192℃) | |
| コ ー ド | 約1.2m | |
| 外 形 寸 法 | 幅34・奥行26・高さ37.5cm | |
| 重 量 | 約7Kg | |
| 付 属 品 | 計量カップ・計量スプーン | |

アフターサービスについて

■修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または下記のお問い合わせ先にご相談ください。
- 自動ホームペーカリーの補修用性能部品は製造打切後最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理します。

■保証について

- この商品は保証書付きです。
- 保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの方へ大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。保証書の記載内容により、ご購入求めの販売店に修理をご依頼ください。

消耗部品について

パンケース・羽根・オイルシールは消耗品です。
※長期間使用するとパンケース・羽根のフッ素樹脂加工がはげたり、パンケース回転軸部分のオイルシールの摩耗により、回転軸が回らなくなったり、材料がもれる原因になります。
このような場合は部品交換が必要になりますので、お買い上げの販売店または下記のお問い合わせ先に修理をご相談ください。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- ・電源コード・プラグが異常に熱い。
- ・本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- ・製品にさわるとビリビリ電気を感じる。
- ・その他の異常や故障がある。

こんなときは

このような症状の時はコンセントからプラグを抜き販売店に点検をご相談ください。

お客様相談窓口

この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、下記のお客様相談窓口までお気軽にご連絡ください。

通話料無料フリーダイヤル ☎ 0120-70-4040

受付時間：平日（月曜日～金曜日）午前9時～午後5時

Yes, Quality life.



エムケー精工株式会社 生活関連機器事業部

〒387-8603 長野県更通市南宮1825
TEL 026(272)4111(代)

| | | | |
|---------------|-----------|-------------------|------------------|
| エムケー北海道販売株式会社 | 〒004-0841 | 札幌市清田区清田一条1-9-21 | TEL 011(881)7311 |
| エムケー東北販売株式会社 | 〒983-0023 | 仙台市宮城野区榴田町4-14-22 | TEL 022(258)3861 |
| エムケー関東販売株式会社 | 〒125-0062 | 東京都葛飾区青戸8-3-5 | TEL 03(3604)6441 |
| エムケー新潟営業所 | 〒950-0923 | 新潟市延ヶ山2-18-15 | TEL 025(287)0911 |
| エムケー長野営業所 | 〒387-0001 | 更埴市雨宮2-18-25 | TEL 026(272)7541 |
| エムケー静岡営業所 | 〒422-8035 | 静岡市宮竹1-13-5 | TEL 054(238)0111 |
| エムケー中京販売株式会社 | 〒453-0855 | 名古屋市南区鳥森町6-109 | TEL 052(461)7261 |
| エムケー金沢営業所 | 〒920-0064 | 金沢市南新保町30街区2番 | TEL 076(264)1115 |
| エムケー関西販売株式会社 | 〒564-0043 | 大阪府吹田市南吹田3-6-4 | TEL 06(6386)5800 |
| エムケー岡山営業所 | 〒700-0951 | 岡山市田中165-101 | TEL 086(245)6466 |
| エムケー広島営業所 | 〒731-0138 | 広島市安佐南区紙国3-36-28 | TEL 082(871)7355 |
| エムケー高松営業所 | 〒760-0079 | 高松市松縄町25-1 | TEL 087(837)3303 |
| エムケー松山営業所 | 〒791-8042 | 松山市南吉田町1408-1 | TEL 089(971)8004 |
| エムケー九州販売株式会社 | 〒810-0011 | 福岡市中央区高砂2-12-15 | TEL 092(531)3731 |
| エムケー鹿児島営業所 | 〒891-0175 | 鹿児島市桜ヶ丘2-11-17 | TEL 099(275)3800 |